

Manual för kaffetimer

Inkopplingstider

5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar, 8 timmar.

Ange inkopplingstid

När man ansluter timern aktiveras pekskärmen. Grundinställning är 5 min, genom korta tryck på pekskärmen visas de olika inkopplingstiderna. För att aktivera önskat inkopplingstid gör man ett långt tryck på pekskärmen (ca 3 sekunder), timern börjar sin nedräkning och stängs av efter att vald inkopplingstid löpt ut.

Korta tryck på pekskärmen = välja tid

Långt tryck = bekräfta tid (timer startar)



Värmevakten kan avaktiveras under begränsad tid om användaren så väljer beroende på matlagningssituation. När spisvakten är aktiverad, tryck på värmevaktens frontknapp kort. Nu är värmevakten avaktiverad och både den röda och gröna lampan blinkar.