

Så här fungerar låset till din lägenhet

- Visa taggen framför kortläsaren.
- Enheten lyser grönt. Vrid ratten för att låsa eller låsa upp.
- Viktigt: Avvakta det bekräftande vita blinket.
- Vid röd blink har motorn inte lyckats frikoppla vredet. Vredet är troligtvis i ändläget och då kan det inte frikopplas. (Jämför med en nyckel som inte kan dras ut ur sitt lås när den har vridits hela vägen till höger eller till vänster.) Detta måste korrigeras, gör då följande:
- Visa kortet framför läsaren igen.
- Enheten lyser grönt. Vrid vredet bort från ändläget.
- Avvakta det bekräftande vita blinket.
- Kontrollera att låset är i rätt läge (låst eller olåst). Korrigera vid behov.
- Magenta/lila blink istället för grönt innebär oftast att behörighet saknas. Om åtkomst inte ska nekas, prova att uppdatera taggen på porttelefonen igen. Om åtkomst fortsätter att nekas, kontakta kundtjänst på 016-16 75 16.
- Gul blink + tre pipjud betyder att batterinivån är låg. Vänligen kontakta då kundtjänst på 016-16 75 16.

